


05
Vol.
2018年改訂

島根県・鳥取県版

L形側溝



美建工業株式会社
<http://www.bikenkougyou.co.jp>

L形側溝


■L形側溝 (JIS A 5372)



PHOTO
L形側溝 1種 300


種類	用途
1種	主として、100mm以下のマウンドアップ形に用いるもの
2種	主として、100mmを超えるマウンドアップ形に用いるもの

■1種






※括弧内の数値は乗入製品の数値です。


■グレーチング付



※括弧内の数値は乗入製品の数値です。




グレーチング




グレーチング開閉図

■2種



※括弧内の数値は500Aの数値です。

■R用



R保有型

呼び名	R (m)
1種 250A	1・2・3

呼び名	参考質量 (kg)	定価 (円)	寸法(mm)												
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1種	250A	47													
	250B	59	250									80			
	300	65	300	100				55	100	155		85			
	350	72	350		100							90	95		
グレーチング付 普通目	250B	58	250									100	105		
	300	66	300		100	100		75	100	175		105	110		
グレーチング付 細目	250B	60	250									100	105		
	300	68	300		100	100		75	100	175		105	110		
2種	500A	160		500	150		665	120	150	270			150	15	(旧PL3-H150)
	500B	186		500	180		700	120	200	320			20	20	(旧PL3-H200)

(注)・上下、乗入、R用の製品に関しましては、営業担当にお問合せ下さい。
・1種以外はJIS規格外です。

CADダウンロード
<http://www.bikenkougyou.co.jp>
 ↓Enter



美建工業株式会社

<http://www.bikenkougyou.co.jp>

□ 本 社	〒720-1133	広島県福山市駅家町近田30	TEL (084) 976-0206 FAX (084) 976-0211
□ 設計営業部	〒739-2105	広島県東広島市高屋町檜山240-1	TEL (082) 439-0102 FAX (082) 439-0103
□ 設計開発部	〒739-2105	広島県東広島市高屋町檜山240-1	TEL (082) 439-0102 FAX (082) 439-0103
□ 東広島支店	〒739-2105	広島県東広島市高屋町檜山240-1	TEL (082) 439-0102 FAX (082) 439-0103
□ 福山支店	〒721-0951	広島県福山市新浜町2丁目2-23	TEL (084) 953-9150 FAX (084) 953-9152
□ 東広島営業所	〒739-2105	広島県東広島市高屋町檜山240-1	TEL (082) 439-0100 FAX (082) 439-0101
□ 広島営業所	〒731-3362	広島県広島市安佐北区安佐町久地1990-11	TEL (082) 837-3300 FAX (082) 837-3263
□ 尾道営業所	〒722-0221	広島県尾道市長者原1丁目220-17	TEL (0848) 48-4500 FAX (0848) 48-4502
□ 三次営業所	〒729-6334	広島県三次市上川立町1861-1	TEL (0824) 67-3770 FAX (0824) 67-3772
□ 鳥根営業所	〒693-0023	鳥根県出雲市塩冶有原町5-21	TEL (0853) 20-0122 FAX (0853) 20-0131
□ 服部工場	〒720-2522	広島県福山市駅家町服部永谷634	TEL (084) 978-0736 FAX (084) 978-0669
□ 大和工場	〒729-1211	広島県三原市大和町大草291-1	TEL (0847) 34-0001 FAX (0847) 34-0003
□ 尾道工場	〒722-0221	広島県尾道市長者原1丁目220-17	TEL (0848) 48-4503 FAX (0848) 48-4502
□ 広島安佐工場	〒731-3362	広島県広島市安佐北区安佐町久地1990-11	TEL (082) 837-3320 FAX (082) 837-3263
□ 福山工場	〒721-0951	広島県福山市新浜町2丁目2-23	TEL (084) 953-9151 FAX (084) 953-9152
□ 三次工場	〒729-6334	広島県三次市上川立町1861-1	TEL (0824) 67-3771 FAX (0824) 67-3772
□ 出雲工場	〒699-0901	鳥根県出雲市多伎町久村137-12	TEL (0853) 86-2305 FAX (0853) 86-3974